

DT-SPORT 40 TULOSTAULUN PIKAOHJE



1.YLEISTÄ

- **KELLO (1)**-painikkeella voi vaihtaa tulostaulun tilaa: PELIKELLO-REAALIAIKA-TULOSTAULU PIMEÄNÄ.Pimeästä tilastaa pääse eteenpäin **KELLO(1)+ESC**-painikkeella.

2.ENNEN PELIÄ

- Tarkista **PELISYMBOLI (2)**-painikkeella, että laji on ICE-HOCKEY, paina **OK**.
- Nollaa pelikello, **CLEAR+PELISYMBOLI (2)**, vastaa kysymykseen CLEAR GAME DATA? =>**OK**
- Tarkista erän pituus **SET+PELISYMBOLI (2)**, vastaa kysymykseen SET PERIOD LENGTH, kirjoita erän peliaika numeropainikkeilla, paina **OK**

3.PELIN AIKANA

- Pelikello käynnistyy **START**- ja pysähtyy **STOP** -painikkeilla.
 - Maalit lisätään/poistetaan (+/-) **SCORE** -painikkeilla, ensimmäinen painallus tuo kursorin näyttöön, toinen lisää/poistaa maaleja, lopuksi paina **OK**.
 - Rangaistukset lisätään painamalla **PENALTY/PLAYER**-painiketta, näppäile pelaajan numero=>paina **OK**.
 - Anna rangaistuksen pituus 2 min tai 5 min ja paina **OK**.
 - jos rangaistus on 2+2 min paina 2 min.-painiketta kahdesti ennen **OK**-painiketta.
 - Rangaistuksia selataan painamalla **PENALTY/PLAYER**-painiketta tarvittavan monta kertaa ja lopetaan **ESC**-painikkeella.
 - Jos haluat poistaa rangaistuksen selaa näppäimellä **PENALTY/PLAYER** haluttu rangaistus, valitse **CLEAR+ PENALTY/PLAYER** ja vastaa kysymykseen **CLEAR PENALTY? =>OK**.
 - Lisätyn ylivoimamaalin jälkeen tulee automaattisesti kysymys **CLEAR PENALTY?** ,näytössä näkyy pelaajan numero ja jäljellä oleva rangaistusaika.Rangaistus poistuu painamalla **OK**.
 - Peliaikaa voi korjata kesken pelin, kellon ollessa pysäytettynä.Valitse **SET+KELLO (1)**-painikkeella, vastaa kysymykseen **FIX GAME TIME?**, paina **OK**.Korjaa minuutit vasemman puoleisella **SCORE +/-** painikkeella ja sekunnit oikeanpuoleisilla **SCORE +/-** painikkeella.
 - Erän päättyessä summeri soi automaattisesti 3 sekunnin ajan ja peliaika jää näyttöön.
- ### 4. ERÄTAUKO
- Erätauon jälkeen vaihda erä painamalla **PERIOD**-painiketta riittävän monta kertaa ja paina **OK**.Nollaa kello seuraavan erän alkuun **CLEAR+KELLO(1)**-painikkeilla.

DT-SPORT 40 TULOSTAULUN PIKAOHJE

